

TWISTER



Twister universel, disque pour l'entretien quotidien des sols.
Ajoutez simplement de l'eau.

Données techniques

Description du produit :

Il s'agit de disques d'entretien, fabriqués à partir de fibres polyesters et de résine diamantée. Une face du disque est préparée avec de la poudre de diamant, fixée par adhésif. Les disques font environ 1 pouce (2,54 cm) d'épaisseur et sont disponibles dans de nombreuses tailles.

Utilisation :

Le disque a été développé pour l'entretien des sols, le polissage et la l'entretien journalier de tout type sol.

Durée de vie et vitesse d'utilisation :

jusqu'à 4000 m² (en utilisation optimale). Nettoyage: 150 à 200 tours par minute.

Tailles disponibles :

Diamètre (en pouces) 4-6, 8 à 22, 24 et 27-28. D'autres tailles disponibles sur demande.

Couleur : Gris. L'imprégnation de diamants détermine selon le grain, la couleur du disque.

Marquage :

Tous les marquages sont sur une seule face, opposée à celle imprégnée de diamants. Ils consistent en : logo HTC, dimension en pouces et slogan.

Au centre :

Un trou prédécoupé d'un diamètre de 82,6 mm (3 pouces 1/4)

Conditionnement :

Mis à part le système Hybrid, tous nos Twister sont vendus par lot de 2.

Propriétés :

Propriété	Valeur	Méthode de test
Dimension	La taille d'un disque a une tolérance à plus ou moins 1,6mm.	
Épaisseur	26 mm +/-10%	D5736-95
Poids	851g - 1045g/m ² (sans imprégnation)	D6242-98
Type de fibre	Polyester	
Résistance moyenne	65lbs/2 inch	D461.12-93
Recyclage	Usagé, il ne reste pas moins de 35% du disque qui peut être recyclé.	

Conseils d'utilisation :

1. Passer un chiffon ou une micro-fibre pour rassembler poussières, sables et éventuels graviers. Cette précaution réduit l'usure de votre Twister, ainsi que de votre sol et des autres accessoires de nettoyage.

2. Positionner le Twister sur le disque velcro sans verrouillage central. La face grise du disque s'agrippe au velcro, tandis que la face colorée se positionne sur le sol.

3. Nettoyer le sol avec de l'eau.

Maintenance du disque :

1. Retirer le disque de la machine après chaque utilisation.
2. Nettoyer le disque abondamment en le rinçant avec de l'eau. Ceci va éliminer la saleté qui pourrait user prématurément votre sol et votre disque Twister..

Caractéristiques spéciales :

- Nettoyage sans produit chimique, uniquement de l'eau.

- Fonctionne sur presque tous les sols,

- Twister remplace vos disques et produits d'entretien habituels. Vos pratiques quotidiennes de nettoyage restent les mêmes.

- Ce système est universel, c'est à dire qu'il convient aussi bien pour les monobrosse et autolaveuse, que pour les machines pour polir du monde entier.