



Réf. Micspray80

Bactéricide/ Bactericidal : EN 13727 EN 13697

**Selon Norme EN 14476
Action Virucide sur CORONAVIRUS E229**

Fongicide/ Fungicidal : EN 13624 EN 13697

Levuricide/Levuricidal : EN 13624 EN 13697

Conditionnement	80 mL
Poids unitaire	0.089Kg(s)
Poids colis	1.068Kg(s)
Nombre d'unité par colis	12
Nombre de cartons par palette	288
Densité	0.86
pH	pH : 5
Couleur	Transparent

Dimension unité

Lo : 4.5cm Ha : 9.3cm

Dimension colis

Lo : 19,5cm La : 14cm Ha : 15cm

Dimensions palette

Lo : 1.2m La : 0.8m Ha : 1.295m

MICROBECARE™ 70-2 SPRAY 80ML

*MicrobeCare™ 70-2 Désinfectant multi-surfaces réservé aux utilisateurs professionnels. Action désinfectante à large spectre : bactéricide, **Selon Norme EN 14476 - Action Virucide sur CORONAVIRUS E-229**, fongicide, levuricide à action rapide. A appliquer sur des surfaces préalablement nettoyées dures, non poreuses et non alimentaires. Classement produit biocide TP 02. Ce produit est prêt à l'emploi. Ne pas diluer.*

Mode d'emploi

A agiter avant utilisation. Tenir le contenant spray droit à 20 cm de la surface. Pulvériser MicrobeCare™ directement sur une surface dure et non poreuse de manière à bien couvrir la zone à traiter. Appliquer 6 pressions par m² de surface traitée. Toutes les surfaces doivent rester mouillées pendant 60 minutes. Laisser les surfaces sécher à l'air libre ou essuyer avec un chiffon microfibre propre ou un essuie main. Toujours fermer la buse après utilisation. Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi après un temps de contact allant jusqu'à 60mn, ce produit est efficace, en condition de propreté, selon les propriétés microbiologiques suivantes : Bactéricide : EN 13727/13697 (*Pseudomonas aeruginosa*, *E-coli*, *E-Hirae*, *Staphilococcus aureus*). **Selon Norme EN 14476 - Action Virucide sur CORONAVIRUS E-229**, Fongicide : EN 13624/13697 (*C.albicans*, *A.brasiliensis*), Levuricide : EN13624/13697 (*C.albicans*). Sans rinçage. Ne laisse pas de trace au séchage, formulation sans aldéhyde, sans colorant. Respect des surfaces traitées. Non corrosif.

Composition

1 Octadecylaminodimethyltrimethoxysilylpropylammonium : 2% (N°CAS : 27668-52-6),
propan-2-ol : 70% (N°CAS : 67-63-0)

Précautions d'emploi

Contient : solution aqueuse contenant PROPAN-2-OL et MicrobeCare XLP (contenant du Méthanol <1%). ATTENTION : H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes - Ne pas fumer. P261 : Eviter de respirer les gaz/brouillards/vapeurs. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements en coton/un équipement de protection des yeux. P304+P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P501 : Eliminer le contenu/récipient selon les réglementations locales/nationales en vigueur. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Stocker entre +5° et +30°C, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de toutes sources de chaleur.

Lire la notice d'utilisation avant emploi.

Fabricant : Parasol Médical fabriqué aux U.S.A

MICROBECLEAN : Distributeur exclusif en Union Européenne



Fabriquée par une entreprise certifiée ISO 9001, ISO14001, BS OHSAS 18001, démarche ISO 50001 et ISO 26001, et signataire de la charte du nettoyage durable.